



# Windows Setup Poster Αφίσα Εγκατάστασης


HP Deskjet 6520 series




- 1** Plug in power supply.  
Συνδέστε το τροφοδοτικό.




- 2** Lift cover to unfold paper trays.  
Ανασηκώστε το κάλυμμα για να ανοίξουν οι δίσκοι χαρτιού.




- 3** Load white paper.  
Τοποθετήστε λευκό χαρτί.



- 4** Lower Out tray. Pull out extension.  
Κατεβάστε το δίσκο εξόδου. Τραβήξτε την επέκταση.




- 5** **1** Open cover.  
Ανοίξτε το κάλυμμα.




- 2** Pull pink tab to remove clear tape.  
Τραβήξτε τη ροζ προεξοχή για να αφαιρέσετε την ταινία.




- 6** Wait until cradle is idle. Raise latches, insert print cartridges, then close latches.  
Περιμένετε έως ότου ο φορέας σταματήσει. Ανασηκώστε τις λαβές, τοποθετήστε τα δοχεία μελάνης και κλείστε τις λαβές.



- 7** Close cover.  
Κλείστε το κάλυμμα.



- 8** Turn on computer (allow it to completely start up). Connect printer to computer.  
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή (αφήστε τον να εκτελέσει πλήρη εκκίνηση). Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή.





Wait for a Wizard screen.  
Περιμένετε την οθόνη οδηγού.



Insert CD, then follow onscreen instructions.

Τοποθετήστε το CD και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

- 9** Wait for the Congratulations screen.  
Περιμένετε για την οθόνη "Congratulations".



Purchase optional HP Jetdirect external print servers (subject to availability). For network setup, follow the network setup options on the CD.

Προμηθευτείτε προαιρετικούς εξωτερικούς διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect (ανάλογα τη διαθεσιμότητα). Για εγκατάσταση σε δίκτυο, ακολουθήστε τις σχετικές επιλογές στο CD.



Need more help? Turn page.

Περισσότερα; Γυρίστε σελίδα.




If you see one of these screens, then follow the steps shown.

#### Windows XP





Select **hp6500p.inf**.  
Επιλέξτε **hp6500p.inf**.

#### Windows Me



#### Windows 2000



#### Windows 98



#### No screens?

1. Click the **Start** button, then select **Run**.
2. Click the **Browse** button.
3. Select **HP PCL600 Series** in the **Look in** drop-down list.
4. Select **Setup**, then click the **Open** button.
5. Click **OK**, then follow the onscreen instructions.

#### Δεν εμφανίζεται οθόνη:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και επιλέξτε **Εκτέλεση**.
2. Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση**.
3. Επιλέξτε **HP PCL600 Series** από τη λίστα **Διερεύνηση σε**.
4. Επιλέξτε **Setup** και κάντε κλικ στο κουμπί **Άνοιγμα**.
5. Κάντε κλικ στο **OK** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Need more help?  
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;



#### If the installation fails...


#### Εάν η εγκατάσταση αποτύχει...

1. Verify the following:  
Επιβεβαιώστε τα παρακάτω:



Printer is turned on.

Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.



Cable connections are secure.

Τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα.

#### 2

If the problem persists:

1. Remove the CD from the computer's CD-ROM drive, then disconnect the printer cable from the computer.
2. Restart the computer.
3. Temporarily disable any software firewall or close any anti-virus software. Re-start these programs after the printer is installed.
4. Insert the printer software CD in the computer's CD-ROM drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software.
5. After the installation finishes, restart the computer.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί:

1. Αφαιρέστε το CD από τη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή και αποσυνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή.
2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
3. Απενεργοποιήστε προσωρινά λογισμικό τείχους προστασίας ή κατά των ιών. Επανεκκινήστε αυτά τα προγράμματα μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή.
4. Τοποθετήστε το CD με το λογισμικό στη μονάδα CD-ROM και ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή.
5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.